


SO SCHLIESST DU DEINE FRITZ!BOX 7530 AN



Transportkarton öffnen und auf Vollständigkeit überprüfen. Der Lieferumfang enthält:

1. FRITZ!Box 7530
2. Netzwerkkabel
3. Netzteil



Schließe zuerst das Netzwerkkabel an eine der „LAN“-Buchsen des ONTs und an die „LAN 1“-Buchse deiner Fritz!Box 7530 an. Danach verbindest du das Netzteil mit der Stromanschlussbuchse der Fritz!Box und steckst die andere Seite in die Steckdose. Als letzten Schritt einfach den Netzschalter einschalten.

Deinen PC kannst du mit einem Netzwerkkabel über LAN2, LAN3 und LAN4 oder einfach über WLAN verbinden. Den WLAN-Schlüssel findest du auf der Unterseite der FRITZ!Box. Alle weiteren Infos kannst du der beiliegenden Installationsanleitung entnehmen.

JETZT EINFACH STARTEN

Mit dem Glasfaseranschluss hast du deinem Zuhause ein Upgrade verpasst! Nun ist alles angeschlossen und trotzdem bleiben noch Fragen offen? Du erreichst uns telefonisch unter **05032 897-750** oder per E-Mail an support@rasannt.de.

Alles geklärt? Dann kannst du nach dem Anschluss der Hardware endlich durchstarten! Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Highspeed-Internet.

INSTALLATIONS-ANLEITUNG



Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH
An der Eisenbahn 18
31535 Neustadt a. Rbge.

rasannt.de




Wir sind Teil der Ideenstadtwerke




RASANNNT

SO SCHLIESST DU DEINE FRITZ!BOX 7590 AN



Transportkarton öffnen und auf Vollständigkeit überprüfen. Der Lieferumfang enthält:



- 1. FRITZ!Box 7590
- 2. Netzteil
- 3. Netzwerkkabel
- 4. Telefonie-Adapter





Schließe das Netzwerkkabel an die „LAN“-Buchse des ONTs und an die „WAN“-Buchse deiner Fritz!Box 7590. Danach steckst du das Netzteil in die dafür vorgesehene Stromanschlussbuchse und den Stecker in die Steckdose. Nun nur noch den Netzschalter einschalten – fertig.

Deinen PC kannst du mit einem Netzwerkkabel über LAN1, LAN2, LAN3 und LAN4 oder einfach über WLAN verbinden. Den WLAN-Schlüssel findest du auf der Unterseite der FRITZ!Box. Alle weiteren Infos kannst du der beliegenden Installationsanleitung entnehmen.

FRITZ!Box 7530: Anschlüsse & Lampen




FRITZ!Box 7590: Anschlüsse & Lampen



ONT: Anschluss & Lampen

(Optical Network Terminal)

- **Achtung:** Es kann bis zu fünf Minuten dauern, bis der ONT seinen Betriebszustand erreicht hat.
- Wenn der Router angeschlossen ist, muss LAN leuchten oder blinken.
- Wenn dieser Zustand nach zehn Minuten noch nicht eingetreten ist, setze dich bitte mit uns in Verbindung.



- **Power-LED**
grün: System an
aus: System aus
- **Uplink-LED**
grün: Verbindung erfolgreich
aus: keine Verbindung
- **Rechte LED:**
keine Funktion